

## Notice Télécommande compatible Hormann 868Mhz

### *Effacement de la mémoire de la télécommande*

---

- Appuyez en même temps sur les boutons A et B jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois.
- Relâchez le bouton B ( sans lâcher le bouton A), puis appuyez 3 fois lentement sur le bouton B.
- La LED clignote rapidement
- Relâchez la bouton A. La mémoire est effacée.

### *Copie du code depuis la télécommande Hormann originale*

---

- Placez l'ancienne télécommande et la nouvelle côte à côte, le plus près possible.
- Sur l'ancienne télécommande, maintenez appuyer le bouton que vous voulez copier.
- En même temps sur la nouvelle télécommande maintenez le bouton A jusqu'à que la LED clignote.
- Vous pouvez relâcher les 2 télécommandes, la copie est finie.
- Procédez de la même manière pour les autres boutons.

Bouton A = cadenas fermé

Bouton B = cadenas ouvert