

PROGRAMMATION DES EMETTEURS

Cloner les émetteurs TOP

1 Appuyer 6 sec. sur les 2 boutons



TX vièrge

2 La lumière s'accélère
↓
Relâcher


3 Appuyer sur le bouton de gauche



TX vièrge

4 La lumière se fixe
↓
Relâcher

5 Dans les 5 sec. appuyer sur le bouton gauche de la TX maître comme indiqué sinon la lumière de la TX vièrge s'éteint et il faut recommencer au point **1**



TX vièrge

TX maître

6 La lumière clignote 3 fois

7 Pour la 2^e touche, procéder de la même manière mais avec la touche de droite au point 3 et 5

TX = télécommande